


DIAGRAMA ELÉCTRICO



PARÁMETROS TÉCNICOS

Modelo	Voltaje (V/Hz)	Potencia (W) Extractor/Luz	Flujo de Aire (m³/h)	Presión (Pa)	Ruido (dB)	Tamaño de Habitación (m²)	Tamaño Conducto (mm)	Apertura de Techo (mm)
LD-K012CL	220/50	20/2×42 Max.	120	120	36	6-12	Ø100	212x212

MANTENIMIENTO

- Precauciones**
- Antes de reparar o limpiar los extractores, verificar que se encuentre apagado el interruptor de encendido. Sistema de seguridad previene que extractor se active accidentalmente.
  - Nunca use químicos para limpiar el extractor.
  - Nunca sumerja el motor u otra parte eléctrica del extractor en agua.
  - No sumerja las partes plásticas en agua a más de 60°C.
  - La pantalla de vidrio, cubierta y la rueda del extractor pueden ser limpiadas usando agua tibia o detergente para cocina.
  - Con un plumero, limpie suavemente el extractor, el motor y el interior de la cubierta.

GARANTÍA

Tres años de garantía.

Gracias por preferir nuestros productos.


Broan garantiza al consumidor original de su producto (s) que éste estará libre de defectos en materiales y su fabricación, por un período de tres años a partir de la fecha de compra. Durante este período, Sodimac podrá remplazar cualquier producto que se encuentre defectuoso bajo condiciones normales de uso.

NO EXISTE OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, QUE INCLUYA EL COSTO DE RETIRAR EL PRODUCTO DEFECTUOSO, REPARAR EL PRODUCTO DEFECTUOSO, LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO O PARA EL COSTO DEL TRANSPORTE DEL PRODUCTO DEFECTUOSO A SODIMAC.

Esta garantía no cubre: (a) otros países aparte de Chile (b) mantenimiento y servicios anormales (c) los productos o piezas que hayan sido objeto de mal uso, negligencia, catástrofes naturales o accidentes (fuera del control de Broan), mantenimiento o reparación inadecuado (que no sea por parte de Sodimac) (d) instalación defectuosa o instalación contraria a las recomendadas (e) cualquier otro producto (s) con un número de modelo diferente al adquirido inicialmente.

Al momento de solicitar los servicios de garantía, usted debe (a) contactar a Sodimac (b) entregar el número de modelo y (c) presentar factura o boleta de la compra original.

LD-K012CL



EMBALAJE Y LISTA DE ACCESORIOS

El embalaje y accesorios que contiene el producto se detallan a continuación. Por favor revíselos al abrir la caja. Si existe alguna pregunta, por favor póngase en contacto con la tienda de Sodimac más cercana.

Bolsa de Accesorios  
Manual, Etiqueta,  
Tornillos Para Madera T4x20 ( 2 piezas ),  
Tornillos Para Madera T4x30 ( 4 piezas )

Caja de Cartón  
Ampolletas Halógenas de 42W

Conducto Conector  
Bolsa PE

Cubierta de Ensamblaje  
Conducto Conector

EPS

Caja de Cartón

Cartón

Accesorios  
Barra,  
Tuerca Decorativa,  
Golilla

Relleno

Estructura de Soporte


Relleno de  
Instalación Eléctrica

Pantalla de Vidrio

Relleno protector de  
la pantalla de vidrio

Caja de Cartón

ESTRUCTURA Y DIMENSIONES DEL PRODUCTO



LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

■ Los trabajos de instalación deberán ser realizados de forma segura por una persona técnicamente calificada.

■ El conducto de ventilación al exterior debe ser instalado de forma oblicua para evitar reflujo de lluvia o escarcha.

■ No instale el extractor en una ubicación con alta temperatura.

■ El cableado eléctrico deberá ser instalado de acuerdo a los estándares y normas vigentes.

■ No instale el extractor en lugares con humo y vapor.

■ Proveer respiraderos.

■ Instalar el extractor solamente en techos planos.

■ Evite las siguientes condiciones al conectar el conducto.

■ Por favor, mantenga en buenas condiciones las entradas de acceso.

■ La distancia entre la rejilla del extractor y el piso deberá ser de a lo menos 2.3 metros.

■ La cubierta no deberá tocar otras superficies.

**PRECAUCIÓN**

- No lo utilice como vía de escape para materiales y gases peligrosos o explosivos.
- Cuando el extractor este conectado a la fuente de alimentación con una toma de corriente, el enchufe debe cumplir con los requerimientos de la norma IEC 60335-1. Cuando el extractor este conectado directamente a la fuente de alimentación, se debe utilizar un interruptor de 2 polos y 1 vía, con una distancia entre contactos de al menos 3 mm.
- La renovación del aire es necesaria para una correcta combustión y escape de los gases generados por la quema de combustibles, evitando así que se acumulen humos de combustión.
- No instalar el interruptor del extractor cerca de una tina de baño o ducha.
- No está permitida la utilización de este aparato a personas (incluidos niños) con capacidades físicas y mentales reducidas o que carecen de experiencia en la utilización de equipos eléctricos, a menos que se encuentren bajo supervisión o reciban instrucciones para su seguridad. Los niños tienen que ser supervisados para asegurar de que no jueguen con el aparato.
- La sección o grosor del cable de alimentación recomendado para este extractor es de 4x0.5mm².
- Si el cable de alimentación está dañado, por favor diríjase a la tienda de Sodimac más cercana.

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

1. Utilizando el cartón como referencia de tamaño para cortar el techo, fabrique un marco de madera para fijar el extractor al techo.

2. Jale del conducto blando (instalado antes de esta instalación) y conecte el conducto conector. Utilice cinta adhesiva para fijar el conducto en su lugar y dejar derecho hacia el exterior. Coloque el conducto conector dentro del conducto de soporte y después fíjelo en el techo utilizando los tornillos T4x20.

3. Inserte la línea de alimentación (instalada en el techo antes de esta instalación) en la cubierta de ensamblaje y fije esta cubierta en el techo utilizando los tornillos T4x30. Luego, conecte la línea de alimentación a la caja del cableado.

4. Fije fuertemente el tornillo largo (# 10-24) al soporte del alumbrado. Recortar ambos lados del soporte del alumbrado bajo las ranuras en la cubierta de ensamble del extractor. Utilice el tornillo corto (#8-18) para fijar el soporte de forma segura.

5. Conecte el cable del alumbrado eléctrico con el enchufe que se incluye. Use el tubo con rosca y la golilla para fijar la luz a la base del soporte del alumbrado. Finalmente use la tuerca decorativa para asegurar la pantalla de vidrio.

PARTES DEL PRODUCTO

